

droidTV[®]
DIGITAL SMART SHARE

JEPSEN



JD-7X 4K

Manuale d'Uso

Indice

Introduzione **04**

1.1 Installazione 05

Guida Rapida **07**

2.1 Pulsanti Funzione 08

2.2 Avvio e Spegnimento 08

2.3 Telecomando 09

2.4 Home Page 10

2.5 Connessione USB 11

Impostazioni Base **13**

3.1 Wireless e Internet 14

3.2 Dispositivo 15

3.3 Personale 16

3.4 Account 17

3.5 Sistema 17

Multimedia **18**

4.1 Musica 19

4.2 Video 19

4.3 Galleria Foto 19

Problemi e Soluzioni **20**

5.1 Risoluzione dei problemi 21



Introduzione

1.1 Installazione

Droid TV Ultra HD ed accessori

All'interno della confezione sono presenti il Droid TV 4K, l'alimentatore e i cavi di collegamento.



Ingressi / Uscite

Sul retro ed ai lati del Droid TV 4K sono presenti i seguenti ingressi/uscite:

- 1) **IR**
- 2) **AV**
- 3) **LAN**
- 4) **HDMI**
- 5) **OPTICAL**
- 6) **DC 5V/2A**
- 7) **2 USB**
- 8) **SD CARD SLOT**



Collegamento al televisore/videoproiettore

Per procedere alla prima installazione del prodotto, collegare l'alimentatore nell'ingresso **DC**. Se si dispone di un televisore con ingressi HDMI, collegare il cavo HDMI nella porta HDMI del televisore e in quella del Droid TV 4K



Se si dispone di un televisore con ingressi AV, collegare il cavo AV nell'ingresso AV del televisore e nell'ingresso **TV** del Droid TV. Inserire la spina dell'alimentatore esterno del Droid TV nella presa dell'impianto elettrico. Il **LED Rosso** si accenderà sul pannello laterale del Droid TV 4K. Accendere il Droid TV 4K dal telecomando tramite il tasto **Power**. Si accenderà il **LED Azzurro** sul pannello frontale del Droid TV. Selezionare dal televisore la sorgente HDMI o AV a seconda del collegamento utilizzato. Apparirà sullo schermo una videata. Il Droid TV 4K adesso è pronto per essere utilizzato.



Guida Rapida

2.1 Pulsanti Funzione

Descrizione dei **Icone Pulsanti Funzione**:

	Attiva la App Kodi
	Per entrare nel Menu Impostazioni
	Decrementa il volume audio
	Incrementa il volume audio
	Per visualizzare le applicazioni
	Per spegnere/accendere il dispositivo
	Ritorna alla Home Page

2.2 Avvio e Spegnimento

Avvio

Premere il tasto **Power** del telecomando e apparirà una schermata di avvio. Selezionare dalle **Icone** del Desktop le funzioni desiderate.

Spegnimento



















Tenere premuto per qualche secondo il tasto **Power** del telecomando ed il Droid TV 4K si spegnerà. Se si preme velocemente il tasto **Power** del telecomando il Droid TV 4K andrà in modalità Stand-by.





Nota: accendendo il televisore il Droid TV si accenderà automaticamente.

2.3 Telecomando

Tastiera alfanumerica e tasti funzione

Nel telecomando sono presenti i seguenti tasti:

	Accensione/Spengimento
	App Kodi
	Aumenta il volume
	Decrementa il volume
	Disabilita/Abilita il volume audio
	Play / Pausa
	Salta Indietro
	Salta Avanti
	Attiva/Disattiva Mouse
	Ritorna indietro nel Menu/App
	Freccia Sù
	Freccia Giù
	Freccia Indietro
	Freccia Avanti
	Conferma
	Home Page
	Menu
	Cancella

	Tasti Numerici
	Tasti Numerici
	Tasti Numerici
	Tasti Numerici
	Disabilita/Abilita il volume audio

2.4 Home Page

Home Page Estesa

Cliccare sull'icona "+" per aggiungere o rimuovere le applicazioni.

Browser

Cliccare sull'icona **Browser** per avviare la navigazione Internet.

Cliccare sulla **barra degli indirizzi** per inserire il sito Web, poi cliccare su **Start**, entrare nella pagina Web correlata e sfogliare le informazioni del sito.

Nota: assicurarsi che il Droid TV 4K sia collegato ad una rete wireless o Lan per l'accesso ad Internet

Playstore

Cliccare sull'icona **Playstore** per accedere a migliaia di app.

Apps

Cliccare sull'icona **Apps** per esplorare le risorse.

Impostazioni

Cliccare sull'icona **Impostazioni** per configurare il Droid TV 4K.

Rimuovere i Widget del Desktop

Premere sull'icona "+" per rimuovere i widget delle applicazioni.

Launcher

Il Droid TV 4K consente una totale gestione dell'interfaccia grafica per la personalizzazione dei menu e delle relative Apps. Quindi, a seconda degli aggiornamenti del launcher o delle personalizzazioni, l'attivazione delle funzioni potrà variare.

2.5 Connessione USB

Droid TV | < 8 Configurazione di Archiviazione

Prima di trasferire i file, è necessario effettuare la configurazione di archiviazione del Droid TV 4K:

1. Spostarsi in Impostazioni, USB e abilitare **Connect to pc**
2. Connettere il Droid TV 4K ad un computer tramite il cavo USB
3. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer per la prima volta.

Copiare i file nella Scheda di Memoria

1. Connettere il Droid TV 4K ad un computer tramite il cavo USB
2. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer
3. Aprire **Risorse del Computer** nel computer e controllare le voci del **Disco Rimovibile**
4. Copiare i file nel **Disco Rimovibile**
5. Dopo avere copiato i file, prima di sconnettere il Droid TV 4K cliccare sull'icona **USB** del computer **Rimozione sicura dell'hardware e rimozione supporti**.

Nota: Quando il Droid TV 4K è collegato ad un computer non è possibile visualizzare le voci della Scheda di Memoria tramite il Droid TV.



Impostazioni Base

3.1 Wireless e Internet

Wi-Fi

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Wi-Fi** e selezionare **ON** / **OFF** per attivare o disattivare la connessione. Droid TV 4K ricercherà automaticamente tutte le reti Wi-Fi wireless disponibili.
3. Selezionare la rete Wi-Fi a cui connettersi. Se necessario inserire la password nella finestra popup relativa e connettersi.

Ethernet

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Ethernet** e selezionare **ON** / **OFF** per attivare o disattivare la connessione.
3. **Static Ip Setting** permette la configurazione manuale.

Utilizzo Dati

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2.

Altro

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Altro** e selezionare le varie opzioni previste

Cliccare su **Utilizzo Dati** per visualizzare il grafico del ciclo uso dati.

3. Cliccare su **VPN** per gestirne le funzionalità previste
4. Cliccare su **Hot Spot Portatile** per gestirne le funzionalità previste.
5. Cliccare su **Rete mobili** per gestirne le funzionalità previste.
6. Cliccare su **PPPOE Setting** per gestirne le funzionalità previste.

3.2 Dispositivo

Usb

1. Selezionare **Connect to pc** per attivare la funzione .

Audio

2. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
3. Selezionare **Audio** e regolare le modalità di preferite

Display

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Display**, per selezionare le varie opzioni previste

Screen

3. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
4. Cliccare su **Screen Scale**, per adattare la risoluzione dello schermo
5. Cliccare su **Hdmi mode**, per regolare la risoluzione dello schermo

Screenshot setting

6. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
7. Cliccare su **Screenshot setting** per le impostazioni di cattura immagine.

Memoria

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Memoria** per visualizzare le informazioni

3. Cliccare su **Cancella Scheda SD** per formattarla.

Applicazioni

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Applicazioni** per gestire quelle installate.

3.3 Personale

Sicurezza

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Sicurezza** e selezionare le varie opzioni previste

Lingua e Immissione

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Lingua e Immissione** e selezionare le varie opzioni previste
3. Cliccare su **Lingua** per selezionare quella preferita
4. Cliccare su **Correzione Ortografica** per attivare la funzione
5. Cliccare su **Dizionario Personale** per attivare la funzione
6. Cliccare su **Tastiera e Metodo di immissione** per selezionare quella preferita

Backup e Ripristino

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Backup e Ripristino** e selezionare le varie opzioni previste
3. Cliccare su **Effettua Backup dei dati** per attivare la funzione
4. Cliccare su **Effettua Backup Account** per attivare la funzione
5. Cliccare su **Ripristino Automatico** per attivare la funzione
6. Cliccare su **Ripristino Dati di Fabbrica** per attivare la funzione.

NOTA: Ripristinando i dati predefiniti verranno cancellati tutti quelli presenti nell'archivio interno del Droid TV 4K, compresi Account Personale, Dati e Impostazioni del Sistema e Applicazioni e Applicazioni Scaricate.

3.4 Account

Aggiungi account

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su + **Aggiungi account** per aggiungere un account.

3.5 Sistema

Data e Ora

3. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
4. Cliccare su **Data e Ora automatiche** per impostare automaticamente data e orario
5. Cliccare su **Imposta Data** per impostare automaticamente la data
6. Cliccare su **Imposta Ora** per impostare l'ora
7. Cliccare su **Seleziona Fuso Orario** per scegliere quello corrente.

Opzioni Sviluppatore

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Opzioni Sviluppatore** per selezionare le funzioni previste.

NOTA: Si consiglia l'uso di questa sezione solo agli utenti esperti.

Informazioni su Droid TV 4K

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
2. Cliccare su **Informazioni** per visualizzare tutte le informazioni di sistema e l'aggiornamento.



Multimedia

4.1 Musica

Per accedere al lettore musicale, cliccare sull'icona **Musica** nel menu delle applicazioni e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Per le modalità di riproduzione selezionare la varie funzioni previste.

4.2 Video

Per accedere al lettore video, cliccare sull'icona **Video Player** nel menu delle applicazioni e selezionare il video che si desidera riprodurre. Per le modalità di riproduzione selezionare la varie funzioni previste.

4.3 Galleria Foto

L' applicazione **Galleria** fotografica può automaticamente ricercare foto e file video nella scheda SD. È possibile utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare e modificare le foto, impostare le foto come sfondo e riprodurre i video.

Visualizzare le immagini

1. Cliccare sull'icona **Galleria** nel Desktop
2. Entrare in Galleria, cliccare sulla cartella che si desidera visualizzare
3. Cliccare sull'immagine che si vuole visualizzare e automaticamente si aprirà a schermo pieno



Problemi e Soluzioni

5.1 Risoluzione dei problemi

Problema	Rimedio
Al primo avvio Droid TV 4K è lento	Dopo aver effettuato l'aggiornamento del Droid TV del sistema operativo e delle applicazioni è necessario attendere qualche minuto e poi l'avvio sarà più veloce
Non è possibile connettersi in Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">● Verificare che il router wireless funzioni normalmente● Assicurarsi che il Droid TV e il router siano nello stesso raggio di azione e che non ci siano muri o ostacoli tra loro● Assicurarsi che il nome utente e la password sono corretti
Nessun audio o volume molto basso	Premere il tasto mute o incrementare il volume con il tasto Vol+
Non è possibile ricevere o inviare E-mail	<ul style="list-style-type: none">● Verificare di essere connessi ad Internet● Assicurarsi che le impostazioni E-Mail siano corrette● Verificare che l'ora e la data siano quelle locali
Il sistema operativo o le applicazioni sono bloccate	Quando si installano delle nuove applicazioni di terze parti è possibile che possano creare dei problemi. In questo caso premere il tasto di Reset posto sul retro del Droid TV per ripristinare il sistema
La pagina web non può essere aperta	Assicurarsi che il Droid TV sia collegato ad Internet in Wi-Fi o tramite la porta Lan
Droid TV 4K qualche volta opera molto lentamente	È un fenomeno normale. Disattivare alcune applicazioni non necessarie nella gestione delle attività o disinstallare qualche applicazione di terze parti per liberare più risorse di sistema