



PAN 10 MAXIMO 3

Manuale d'Uso

jepssen.com

© 2020 Jepssen. All rights reserved.

Indice

Introduzione	04
1.1 Funzionamento e Preparazione	05
1.2 Stato e Promemoria	05

06

11

Guida Rapida

2.1 Pulsanti Funzione	07
2.2 Avvio e Spegnimento	07
2.3 Uso del Touch Screen	08
2.4 Home Page	09
2.5 Connessione USB	10

Impostazioni Base

3.1 Wireless e Internet	12
3.2 Dispositivo	14
3.3 Personale	15
3.3 Account	18
3.4 Sistema	18

Multimedia	20
4.1 Galleria Foto	21
4.2 Fotocamera	21

Telefono	22
5.1 Telefono	23

Internet246.1 Browser256.2 4G Internet25

Navigatore GPS	27
7.1 Navigatore GPS	28
Problemi e Soluzioni	29
8.1 Risoluzione dei problemi	30

Introduzione

1.1 Funzionamento e Preparazione

Carica della Batteria

Quando si utilizza il PAN per la prima volta è necessario collegarlo al **Carica-Batterie** fornito in dotazione. Inserire la spina del carica-batterie nella presa elettrica ed apparirà sul display l'icona dello stato di carica della batteria. Quando l'icona all'interno sarà completamente piena il PAN sarà pronto per essere utilizzato.

1.2 Stato e Promemoria

Promemoria Icone

Di seguito alcune delle icone principali che appariranno sullo schermo:

	Nuova E-mail	×	Modalità Aereo Attivata
ψ_{μ}^{μ}	USB Collegato	ı. T	Impostazione Collegamento USB
00:00	Orologio	+	Downloading
	Stato Carica della Batteria		WIFI Connesso Internet è disponibile

Guida Rapida

2.1 Pulsanti Funzione

Descrizione dei Icone Pulsanti Funzione:

Power	Premere per pochi istanti per mettere in Stand-by o riattivare il PAN
	Premere per alcuni secondi per accendere o spegnere il PAN
V +	Incrementa il volume audio
V -	Decrementa il volume audio
НОМЕ	Per ritornare al Menu Principale oppure premendo per qualche istante si accede alla cronologia
Back (Pulsante Destro)	Per ritornare al Menu Precedente
Menu (Pulsante Sinistro)	Per visualizzare i Menu

2.2 Avvio e Spegnimento

Αννίο

Premere il tasto **Power** del PAN per 3 secondi e apparirà una schermata di avvio. Il sistema entra in stato di blocco dello schermo. Per effettuare lo sblocco trascinare l'icona su **Lucchetto** per andare sulla schermata principale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto **Power** del PAN per qualche secondo e apparirà il menu con le varie opzioni: **Spegni** e **Modalità Aereo**. Selezionare la prima opzione per spegnere il dispositivo.

2.3 Uso del Touch Screen

Modalità d'Uso

E' possibile interagire con il PAN con diverse modalità d'uso:



Cliccare	Cliccare sullo schermo con un dito	
Premere	Mantenere premuto il dito sullo schermo	
Trascinare	Trascinare rapidamente in verticale ed orizzontale il dito sul schermo	
Premere e Trascinare	Mantenere premuto il dito nello schermo per spostare orizzontalmente o verticalmente	
Ruotare	Su alcune immagini o applicazioni è possibile ruotare il dito sullo schermo in tutte le direzioni	

2.4 Home Page

Home Page Estesa

Cliccare su uno spazio vuoto della **Home Page** e trascinare a destra o a sinistra per far scorrere e visualizzare tutte le applicazioni e le informazioni.

Rimuovere le Icone del Desktop

Premere per qualche istante sull'icona della applicazione e apparirà sullo schermo in alto a destra l'icona **X Remove.**

Trascinare l'icona della applicazione al di sopra dell'icona di rimozione, finché diventa rossa, quindi spostare il dito per eliminare l'icona.

Cambiare lo Sfondo del Desktop

- Cliccare su uno spazio vuoto della Home Page e apparirà sullo schermo una finestra popup per cambiare lo sfondo
- Cliccare su Galleria, Sfondi, Sfondi Animati o Sfondi Video e selezionare lo sfondo preferito.

Ricerca Vocale

- 1. Cliccare sull'icona **Microfono** e selezionare la lingua desiderata nella finestra di ricerca vocale e cliccare su **Conferma**
- 2. Parlare nel **Microfono** frontale del PAN e dire le parole da ricercare





3. Il **Brower** visualizzerà l'elenco dei risultati della ricerca.

Nota: Prima di effettuare la ricerca vocale, assicurarsi di avere la connessione ad Internet

2.5 Connessione USB

PAN Configurazione di Archiviazione

Prima di trasferire i file, è necessario effettuare la configurazione di archiviazione del PAN:

- 1. Connettere il PAN ad un computer tramite il cavo USB
- 2. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer per la prima volta.

Copiare i file nella Scheda di Memoria

- 1. Connettere il PAN ad un computer tramite il cavo USB
- 2. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer
- 3. Aprire **Risorse del Computer** nel computer e controllare le voci del **Disco Rimovibile**
- 4. Copiare i file nel **Disco Rimovibile**
- Dopo avere copiato i file, prima di sconnettere il PAN, cliccare sull'icona USB del computer Rimozione sicura dell'hardware e rimozione supporti.

Nota: Quando il PAN è collegato ad un computer non è possibile visualizzare le voci della Scheda di Memoria tramite il PAN.

4 🖬 🛱 🖣 📃 🖹 🖾	12:03
Connessione computer USB	
Connetti come	
Memoria USB XP consigliato. Consente di trasferire i file tra il computer e la memoria USB Android.	0
Dispositivo multimediale (MTP) Consente di trasferire file multimediali su Windows oppure utilizzando Android File Transfer su Mac (visita www.android.com/ filetransfer)	۲
Fotocamera (PTP) Consente di trasferire foto utilizzando il software della fotocamera e di trasferire i file su computer che non supportano MTP	0
Solo carica Arrestare tutte le funzioni USB. Consente di accelerare la carica USB e ridurre il consumo energetico.	0
Connetti come CD-ROM	
CD-ROM integrato Mostrare un CD-ROM virtuale contenente	\bigcirc

Impostazioni Base

3.1 Wireless e Internet

SIM Management

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Gestione SIM e mostrerà le informazioni sulla SIM card. Cliccando sull'icona della SIM è possibile modificarne il nome, il numero di telefono da visualizzare e il colore dello sfondo
- 3. Per selezionare tutte le opzioni previste per la gestione predefinite delle SIM card cliccare nella **Sezione SIM Predefinita**
- 4. Cliccare su **Roaming** per la gestione della funzione.

Sicurezza WPA/WPA2 PSK Password Mostra password Opzioni avanzate ANNULLA CONNETTI $q^{1}w^{2}e^{3}r^{4}t^{5}b^{6}r^{7}t^{8}b^{9}r^{0}$ a s d f g h j k lr z x c v b n m <

🖹 📕 12:03

· 🖬 🔒

Connessione Wi-Fi

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Wi-Fi e selezionare ON / OFF per attivare o disattivare la connessione. Il PAN ricercherà automaticamente tutte le reti Wi-Fi wireless disponibili.
- 3. Selezionare la rete Wi-Fi a cui connettersi. Se necessario inserire la password nella finestra popup relativa e connettersi.

Bluetooth

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su **Bluetooth** e selezionare **ON** / **OFF** per attivare o disattivare la connessione. Sullo schermo verranno visualizzati tutti i dispositivi disponibili con questo standard, presenti nel raggio di azione, che possono essere associabili.

Sensore Movimento

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Gesture Sensing e selezionare ON / OFF per attivare o disattivare le funzioni. Sullo schermo verranno visualizzate le applicazioni che supportano questo standard.

Utlizzo Dati

- Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Utilizzo Dati e selezionare ON / OFF per attivare o disattivare i dati mobili ed impostarne i limiti. Sullo schermo verrà visualizzato il grafico del ciclo uso dati.

Altro

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Altro** e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su **Modalità Aerea ON** / **OFF** per attivare o disattivare la comunicazione (4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS)
- 4. Cliccare su **VPN** per gestirne le funzionalità previste
- 5. Cliccare su **Tethering e Hot Spot Portatile** per gestirne le funzionalità previste



3.2 Dispositivo

Profili Audio

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Selezionare **Profili Audio** e selezionare tra i profili predefiniti o crearne uno nuovo.

Display

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Clear Motion**, per selezionare le varie opzioni previste



- 3. Cliccare su **Notifiche Schermata di Blocco**, per selezionare le varie opzioni previste
- 4. Cliccare su **Rotazione Automatica Schermo**, per attivare o disattivare la funzione
- 5. Cliccare su **Luminosità**, per regolare la modalità preferita
- 6. Cliccare su Day Dream, per attivare o disattivare la funzione
- 7. Cliccare su Dimensione Carattere, per selezionare quella preferita
- 8. Cliccare su **Sospensione**, per regolare la durata
- 9. Cliccare su **Visualizzazione Wireless**, per attivare/disattivare le funzioni previste
- 10. Cliccare su G-Sensor Calibration, per attivare la calibrazione
- 11. Cliccare su Als_ps, per attivare la calibrazione

Memoria

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Memoria** per visualizzare le informazioni
- 3. Cliccare su **Posizione di installazione preferita** per selezionare quella predefinita per l'installazione delle applicazioni
- 4. Cliccare su **Archivio USB** per selezionare le funzioni previste
- 5. Cliccare su **Cancella Scheda SD** per formattarla.

Batteria

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Batteria** per visualizzare le informazioni.

Applicazioni

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Applicazioni** per gestire quelle installate.

3.3 Personale

Servizi Posizione

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su Servizi Posizione e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su Servizio Localizzazione Google per attivare la funzione
- 4. Cliccare su **Satelliti GPS** per attivare la funzione

- 5. Cliccare su **Assistenza GPS EPO** per attivare la funzione
- 6. Cliccare su **Impostazioni EPO** per attivare la funzione
- 7. Cliccare su **A-GPS** per attivare la funzione
- 8. Cliccare su **Impostazioni A-GPS** per attivare le funzioni
- 9. Cliccare su **Posizione e Ricerca Google** per attivare la funzione.

Sicurezza

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Protezione** e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su **Blocco Schermo** per selezionare le opzioni previste
- 4. Cliccare su Info Proprietario per attivare la funzione
- 5. Cliccare su Esegui Crittografia Tablet per attivare la funzione
- 6. Cliccare su **Imposta Blocco Scheda SIM** per attivare la funzione
- 7. Cliccare su Rendi Visibile Password per attivare la funzione
- 8. Cliccare su **Amministratori Dispositivo** per attivare la funzione
- 9. Cliccare su Fonti Sconosciute per attivare la funzione
- 10. Cliccare su Credenziali Attendibili per attivare la funzione
- 11. Cliccare su Installa da Scheda SD per attivare la funzione.

Lingua e Input

1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste



- 2. Cliccare su **Lingua e Input** e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su **Lingua** per selezionare quella preferita
- 4. Cliccare su **Correzione Ortografica** per attivare la funzione
- 5. Cliccare su **Dizionario Personale** per attivare la funzione
- 6. Cliccare su **Predefinito** per attivare la funzione
- 7. Cliccare su **Digitazione Google Voice** per attivare la funzione
- 8. Cliccare su **Tastiera Android** per attivare la funzione
- 9. Cliccare su Ricerca Vocale per attivare la funzione
- 10. Cliccare su Uscita Sintesi Vocale e selezionare le opzioni previste
- 11. Cliccare su **Velocità Puntatore** per attivare la funzione.

Backup e Ripristino

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Backup e Ripristino** e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su Effettua Backup dei dati per attivare la funzione
- 4. Cliccare su Effettua Backup Account per attivare la funzione
- 5. Cliccare su Ripristino Automatico per attivare la funzione
- 6. Cliccare su Ripristino DRM per attivare la funzione
- 7. Cliccare su **Ripristino Dati Predefiniti** per attivare la funzione

Italiano
Controllo ortografico
Controllo ortografico Google

Lingua e immissione

🔪 📕 12:05

Q

Dizionario personale

•

←

Lingua

Tastiera e metodi di immissione

Tastiera corrente italiano - Tastiera Google

Tastiera Google italiano

Google Digitazione vocale Automatica

Voce

Input vocale

NOTA: Ripristinando i dati predefiniti verranno cancellati tutti quelli presenti nell'archivio interno del PAN, compresi Account Personale, Dati e Impostazioni del Sistema e Applicazioni e Applicazioni Scaricate.

3.4 Account

Aggiungi Account

1. Selezionare Aggiungi Account per inserire i nuovi account

3.5 Sistema

Data e Ora

- 2. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 3. Cliccare su **Data e Ora automatici** per impostare automaticamente data e orario
- 4. Cliccare su **Fuso Orario Automatico** per impostare automaticamente il fuso orario
- 5. Cliccare su **Usa Formato 24 Ore** per impostare automaticamente questo formato
- 6. Cliccare su **Seleziona Formato Data** per scegliere quello preferito.



Programma Accensione / Spegnimento

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **ON** per selezionare l'orario di accensione
- 3. Cliccare su **OFF** per selezionare l'orario di spegnimento.

Accessibilità

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Testo Grande** per selezionare questa funzione
- 3. Cliccare su **Tasto Accensione Termina la chiamata** per selezionare questa funzione
- 4. Cliccare su **Rotazione Automatica dello Schermo** per selezionare questa funzione
- 5. Cliccare su **Password di Comunicazione** per selezionare questa funzione
- 6. Cliccare su **Ritardo Pressione Continuata** per selezionare questa funzione
- 7. Cliccare su Installa Script Web per selezionare questa funzione
- 8. Cliccare su **Avvio Rapido** per selezionare questa funzione.

Opzioni Sviluppatore

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Opzioni Sviluppatore** per selezionare le funzioni previste.

NOTA: Si consiglia l'uso di questa sezione solo agli utenti esperti.

Informazioni sul PAN

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Informazioni** per visualizzare tutte le informazioni di sistema e l'aggiornamento.



Multimedia

4.1 Musica

Per accedere al lettore musicale, cliccare sull'icona **Musica** nel menu delle applicazioni e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Per le modalità di riproduzione selezionare la varie funzioni previste.

4.2 Trasmettitore FM

Cliccare sull'icona **Trasmettitore FM** nel menu delle applicazioni per entrare nella schermata Trasmettitore FM e selezionare la varie funzioni previste.

4.3 Trasmissione FM

Cliccare sull'icona **Trasmissione FM** nel menu delle applicazioni per entrare nella schermata Trasmissione FM e selezionare la varie funzioni previste.

4.4 Video

Per accedere al lettore video, cliccare sull'icona **Video Player** nel menu delle applicazioni e selezionare il video che si desidera riprodurre. Per le modalità di riproduzione selezionare la varie funzioni previste.





4.1 Galleria Foto

L' applicazione **Galleria** fotografica può automaticamente ricercare foto e file video nella scheda SD. È possibile utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare e modificare le foto, impostare le foto come sfondo e riprodurre i video. Premendo il pulsante presente sul lato destro del PAN è possibile scattare le foto immediatamente.

Visualizzare le immagini

- 1. Cliccare sull'icona **Galleria** nel Desktop
- 2. Entrare in Galleria, cliccare sulla cartella che si desidera visualizzare
- 3. Cliccare sull'immagine che si vuole visualizzare e automaticamente si aprirà a schermo pieno
- 4. Sulle immagini può essere attivata la funzione **Zoom In** o **Zoom Out**, toccando con 2 dita lo schermo. Chiudendo le dita o con un doppio click si attiva la funzione Zoom IN.

4.2 Fotocamera

Per attivare la modalità fotocamera o videocamera, cliccare sull'icona **Fotocamera** nel Desktop. Per scattare le foto ed effettuare le riprese video selezionare la varie funzioni previste.



Telefono

5.1 Telefono

Chiamata

Cliccare sull'icona **Telefono** e apparirà una schermata con la **Tastiera**. Comporre il numero dalla tastiera e confermare con l'icona **Telefono** per effettuare la chiamata oppure selezionare dalla **Rubrica Telefonica** un nominativo cliccando sull'icona **Contatti**.

Ricezione

Per rispondere ad una chiamata in arrivo cliccare sull'icona **Verde**. Per rifiutare la chiamata cliccare sull'icona **Rossa**.

Nota: Con i tasti V+ e V- posti su un lato del PAN è p

volume della conversazione telefonica. Se verrà collegato un auricolare o un apparecchio viva-voce, l'audio verrà automaticamente indirizzato a queste periferiche.

SIM Slot

Inserire le card SIM nei 2 slot disponibili presenti su un lato del PAN. Le SIM inserite saranno sempre attive in ricezione e trasmissione. Cliccando sull'icona **SIM** si seleziona quella da cui si vuole effettuare la chiamata.

Registro chiamate

Tutte le chiamate effettuate e ricevute vengono automaticamente memorizzate nel registro chiamate. Cliccare sull'icona **Registro** per visualizzare l'elenco. E' possibile cancellare le telefonate effettuate o ricevute.



-

🖹 📕 12:08



Internet

In caso di connessione Internet Wi-Fi o Internet mobile (fare riferimento al capitolo 4.1 per l'impostazione wireless e internet), cliccare sull' icona **Browser** sul Desktop per accedere all'interfaccia del browser.

Cliccare sulla **barra degli indirizzi** per inserire il sito Web, poi cliccare su **Start**, entrare nella pagina Web correlata e sfogliare le informazioni del sito.

6.2 4G Internet

- 1. Spegnere il PAN e inserire la scheda 4G/3G
- 2. Accendere il PAN
- 3. Sbloccare per entrare nel sistema e verificare che il PAN sta ricevendo il segnale.

Nota: La connessione Internet 4G/3G non può essere utilizzata, allo stesso tempo, con la connessione Wi-Fi. Il sistema è impostato in modo predefinito per utilizzare la connessione Wi-Fi. Se si desidera utilizzare Internet 4G/3G, disattivare il Wi-Fi.



Navigatore GPS

7.1 Navigatore GPS

Tramite le applicazioni, anche di terze parti, che possono utilizzare il Navigatore GPS incorporato nel PAN, è possibile ottenere con assoluta precisione ed in tempo reale le mappe, la navigazione ed tutti gli altri servizi.

Cliccare sull'icona **Navigatore** e attivare e selezionare le funzioni previste oppure utilizzare **Google Maps**.





Problemi e Soluzioni

8.1 Risoluzione dei problemi

Problema	Rimedio
Al primo avvio PAN è lento	Dopo aver effettuato l'aggiornamento del sistema operativo del PAN e delle applicazioni è necessario attendere qualche minuto e poi l'avvio sarà più veloce
Non è possibile connettersi in Wi-Fi	 Verificare che il router wireless funzioni normalmente
	 Assicurarsi che il PAN e il router siano nello stesso raggio di azione e che non ci siano muri o ostacoli tra loro
	 Assicurarsi che il nome utente e la password sono corretti
Il PAN si è surriscaldato	Quando ci sono attive molte applicazioni o la luminosità dello schermo è molto elevata oppure se il PAN è sotto carica è normale
Non è possibile ricevere o inviare E-mail	 Verificare di essere connessi ad Internet
	 Assicurarsi che le impostazioni E-Mail siano corrette
	 Verificare che l'ora e la data siano quelle locali
Il sistema operativo o le applicazioni sono bloccate	Quando si installano delle nuove applicazioni di terze parti è possibile che possano creare dei problemi. In questo caso premere il tasto di Reset posto sul retro del PAN per ripristinare il sistema
La pagina web non può essere aperta	 Assicurarsi che il PAN sia collegato ad Internet in Wi-Fi o 4G/3G
Il PAN qualche volta opera molto lentamente	È un fenomeno normale. Disattivare alcune applicazioni non necessarie nella gestione delle attività o disinstallare qualche applicazione di terze parti per liberare più risorse di sistema