



PAN 10 MAXIMO 6

Manuale d'Uso

jepssen.com

© 2024 Jepssen. All rights reserved.

Indice

Introduzione	06
1.1 Funzionamento e Preparazione	07
1.2 Stato e Promemoria	07

08

Guida Rapida

2.1	Pulsanti Funzione	09
2.2	Avvio e Spegnimento	11
2.3	Uso del Touch Screen	12
2.4	Home Page	13
2.5	Connessione USB	14

Impostazioni Base153.1 Wireless e Internet163.2 Dispositivo183.3 Geolocalizzazione193.4 Password e Account203.5 Sistema20

Problemi e Soluzioni	22
4.1 Risoluzione dei problemi	23

Introduzione

1.1 Funzionamento e Preparazione

Carica della Batteria

Quando si utilizza il PAN per la prima volta è necessario collegarlo al **Carica-Batterie** fornito in dotazione. Inserire la spina del carica-batterie nella presa elettrica e apparirà sul display l'icona dello stato di carica della batteria. Quando l'icona all'interno sarà completamente piena il PAN sarà pronto per essere utilizzato.

1.2 Stato e Promemoria

Promemoria Icone

Di seguito alcune delle icone principali che appariranno sullo schermo:

\succ	Nuova E-mail	×	Modalità Aereo Attivata
\$	USB Collegato	ı Şı	Impostazione Collegamento USB
00:00	Orologio	+	Downloading
	Stato Carica della Batteria	((C>	WIFI Connesso Internet è disponibile

Guida Rapida

2.1 Pulsanti Funzione

Descrizione dei Icone Pulsanti Funzione:

Pulsante Accensione	Premere per pochi istanti per mettere in
(1)	Stand-by o riattivare il PAN
	Premere per alcuni secondi per accendere o
	spegnere il PAN
Pulsante Volume+	Incrementa il volume audio
+	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pulsante Volume-	Decrementa il volume audio
-	
e	Par ritornara al Manu Principala, appura
Icona Home	premendo per qualche istante si accede alla
0	cronologia
0	
	Per visualizzare i Menu
Icona Menu	
:	
lcopa Indiatro	Per ritornare al Menu Precedente
<	
7	
Icona Background	
Icona Volume +	Incrementa il volume audio
	De mana este il columne estelle
Icona Volume –	Decrementa Il volume audio
Icona Scroonshot	Permette con un click di fare uno screenshot
	della schermata corrente
Icona Utente	Per scegliere l'account dell'utente

Icona Impostazioni	Per accedere alle impostazioni di sistema
Icona Batteria	Per accedere alle impostazioni batteria
43%	
Icona WiFi	Per attivare/disattivare il WiFi
· ↓	
Icona Bluetooth	Per attivare/disattivare il Bluetooth
*	
Icona Volume	Per regolare il volume
Icona Modalità Aereo	Per attivare/disattivare la modalità aereo
\mathbf{k}	
Icona Rotazione Automatica	Per attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo
Icona GPS	Per attivare/disattivare il GPS
Icona Miracast	Per attivare/disattivare il Miracast
<u> </u>	

2.2 Avvio e Spegnimento

Avvio

Premere il tasto **Power** del PAN per 3 secondi e apparirà una schermata di avvio. Il sistema entra in stato di blocco dello schermo. Per effettuare lo sblocco trascinare l'icona su **Lucchetto** per andare sulla schermata principale oppure sbloccare con il codice **PIN** (se attivato), con la **Sequenza** dei segni sullo schermo (se attivato), con la **Password** (se prevista) o con il **Riconoscimento del Volto** (se attivato).

Spegnimento

Tenere premuto il tasto **Power** del PAN per qualche secondo e apparirà il menu con le varie opzioni: **Spegni** e **Modalità Aereo**. Selezionare la prima opzione per spegnere il dispositivo.



2.3 Uso del Touch Screen

Modalità d'Uso

È possibile interagire con il PAN con diverse modalità d'uso:

Cliccare	Cliccare sullo schermo con un dito		
Premere	Mantenere premuto il dito sullo schermo		
Trascinare	Trascinare rapidamente in verticale ed orizzontale il dito sullo schermo		
Premere e Trascinare	Mantenere premuto il dito nello schermo per spostare orizzontalmente o verticalmente		
Ruotare	Su alcune immagini o applicazioni è possibile ruotare il dito sullo schermo in tutte le direzioni		

2.4 Home Page

Home Page Estesa

Cliccare su uno spazio vuoto della **Home Page** e trascinare a destra o a sinistra per far scorrere e visualizzare tutte le applicazioni e le informazioni.

Rimuovere le Icone del Desktop

Premere per qualche istante sull'icona della applicazione e apparirà sullo schermo in alto l'icona **X Rimuovi.**

Trascinare l'icona della applicazione al di sopra dell'icona di rimozione, finché diventa rossa, quindi spostare il dito per eliminare l'icona.

Cambiare lo Sfondo del Desktop

- Cliccare su uno spazio vuoto della Home Page e apparirà sullo schermo una finestra popup per cambiare lo sfondo, aggiungere widget o impostare la Schermata Home.
- Cliccare su Cambia Sfondo e scegliere tra le opzioni Schermata Home o Schermata Sblocco e selezionare dalle cartelle lo sfondo preferito.

Ricerca Vocale

- 1. Cliccare sull'icona **Microfono** e selezionare la lingua desiderata nella finestra di ricerca vocale e cliccare su **Conferma**
- 2. Parlare nel **Microfono** frontale del PAN e dire le parole da ricercare





3. Il **Brower** visualizzerà l'elenco dei risultati della ricerca.

Nota: Prima di effettuare la ricerca vocale, assicurarsi di avere la connessione ad Internet

2.5 Connessione USB

PAN Configurazione di Archiviazione

- Prima di trasferire i file, è necessario effettuare la configurazione di archiviazione del PAN:
- 2. Connettere il PAN ad un computer tramite il cavo USB
- Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer per la prima volta.

Copiare i file nella Scheda di Memoria

- 1. Connettere il PAN ad un computer tramite il cavo USB
- 2. Attendere che il dispositivo venga riconosciuto ed attivato dal computer
- 3. Aprire **Risorse del Computer** nel computer e controllare le voci del **Disco Rimovibile**
- 4. Copiare i file nel **Disco Rimovibile**
- Dopo avere copiato i file, prima di sconnettere il PAN, cliccare sull'icona USB del computer Rimozione sicura dell'hardware e rimozione supporti.

Nota: Quando il PAN è collegato ad un computer non è possibile visualizzare le voci della Scheda di Memoria tramite il PAN.

÷		
Preferenze USB		
	Ф USB	
Correctioner UBB controllate da		
MIDI PTP Nessun trasferimento di dati Oputori di tasferimento file		
Converti video in AVC		G
•	•	

Impostazioni Base

3.1 Wireless e Internet

SIM Management

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Gestione SIM e mostrerà le informazioni sulla SIM card. Cliccando sull'icona della SIM è possibile modificarne il nome, il numero di telefono da visualizzare e il colore dello sfondo
- 3. Per selezionare tutte le opzioni previste per la gestione predefinite delle SIM card cliccare nella **Sezione SIM Predefinita**
- 4. Cliccare su **Roaming** per la gestione della funzione.

WIFL	-45712	56			
Password					
	assured				
wostra p	assword				
Opzioni avanza	te				~
				AN	NULLA CONNETTI
1	2 3	4	5 6	7 8	9 0
q v	v e	r t	y ı	ı i o	p 🗵
а	s d	f	g h	j k	
ΰz	: x	c v	b r	n m !	? 🗘
?123 /					• ?123
			٠	-	

Connessione Wi-Fi

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Wi-Fi e selezionare ON / OFF per attivare o disattivare la connessione. Il PAN ricercherà automaticamente tutte le reti Wi-Fi wireless disponibili.
- 3. Selezionare la rete Wi-Fi a cui connettersi. Se necessario inserire la password nella finestra popup relativa e connettersi.

Bluetooth

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su **Bluetooth** e selezionare **ON** / **OFF** per attivare o disattivare la connessione. Sullo schermo verranno visualizzati tutti i dispositivi disponibili con questo standard, presenti nel raggio di azione, che possono essere associabili.

Gesti

- Selezionare Impostazioni e, poi, Sistema, per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Gesti** e selezionare la funzione preferita.

Utilizzo Dati

- Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Utilizzo Dati e selezionare ON / OFF per attivare o disattivare i dati mobili e impostarne i limiti. Sullo schermo verrà visualizzato il grafico del ciclo uso dati.

Rete e Internet

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su Altro e selezionare le varie opzioni previste
- 3. Cliccare su **Modalità Aerea** ON / OFF per attivare o disattivare la comunicazione (4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS)
- 4. Cliccare su VPN per gestirne le funzionalità previste
- 5. Cliccare su Tethering e HotSpot Portatile per gestirne le funzionalità previste



3.2 Dispositivo

Suoni e Vibrazione

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Selezionare **Suoni e Vibrazione** e selezionare tra le varie opzioni le funzioni preferite.

Display

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Selezionare **Display** e selezionare tra le varie opzioni le funzioni preferite.

Spazio di Archiviazione

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Selezionare **Spazio di Archiviazione** e selezionare tra le varie opzioni le funzioni preferite.

Batteria

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Batteria** per visualizzare le informazioni.

Applicazioni

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **App** per gestire quelle installate.

÷	
Su	oni e vibrazione
ſ	Volume contenuti multimediali
e	Volume chiamate
¢	Volume suoneria e notifiche
Ö	Volume sveglia
Non	disturbare
Suon Flutey I	eria telefono SIM1 ^{hone}
Sotto Genera	titoli in tempo reale sutomaticamente sottotitoli per la voce
Suon	eria telefono SIM2 Phone
Conte Mostra	enuti multimediali _{piayer}
Vibra ^{On}	zione e feedback aptico
	ciatola per disattivare la suoneria ordere con l'attivucione, divi prima modificare l'optione "Tieri premuto il tasto di accensione" neola sul menu del tasto di accensione.
Suon Pixie D	o di notifica predefinito
	eria sveglia predefinita

3.3 Geolocalizzazione

Geolocalizzazione

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzion previste
- 2. Cliccare su **Geolocalizzazione** e selezionare le varie opzioni previste

Sicurezza

- 1. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Sicurezza** e selezionare le varie opzioni previste.

Lingue e Immissione

- 1. Selezionare **Impostazioni** e, poi, **Sistema**, per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Lingue e Immissione** e selezionare le varie opzioni previste.

	•
÷	
Geolocalizzazione	
Usa geolocalizzazione	
Accesso recente	
GPS Test	
> Mostra tutto	
Autorizzazioni per la posizione 6 app su 17 hanno accesso alla posizione	
Servizi di geolocalizzazione	
0	
Il servizio di geolocalizzazione potrebbe usare fonti quali GPS, reli mobili, Wi-Fi e sense dispositivo. Google potrebbe naccogliere periodicamente dati sulla posizione da usare i precisione della geolocalizzazione e i servizi basta ulla goozione. Le app con l'autorizzazione Dispositivi nelle vicinarize possono stabilire la pouzione re	ori per stabilire la posizione del In forma anonima per migliorare la lativa dei dispositivi connessi.
Scopri di più sull'impostazione Geolocalizzazione.	
4 •	
₹19	*@ 0
<i></i>	
Lingue e immissione	
Lingua preferita	
Lingue Italiano (Italia)	
Lingue delle app	
represente de magiliel de séglier alpap	
Tastiera sullo schermo	
istoard e Google Digitazione vocale	
Non collegata	
Voce	
Reconciscimento vocale Google	*
Output sintesi vocale	
Strumenti	
Controllo ortografico Gboard	
Dizionario personale Aggiungi le parole de usere in app quali Controllo ortografico	
Velocità del puntatore	
Reindirizza vibrazione Invia la vibrazione al controller di gioco quando è collegato	

3.4 Password e Account

Aggiungi Account

1. Selezionare **Aggiungi Account** per inserire i nuovi account.

3.5 Sistema

Data e Ora

- 2. Selezionare **Impostazioni** e, poi, **Sistema**, per visualizzare le funzioni previste
- Cliccare su Data e Ora e selezionare le varie opzioni Previste.

Programma Accensione / Spegnimento

- Selezionare **Impostazioni** per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **ON** per selezionare l'orario di accensione
- 3. Cliccare su **OFF** per selezionare l'orario di spegnimento.

Accessibilità

- 1. Selezionare Impostazioni, per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Accessibilità** e selezionare le varie opzioni previste.

5:13	₩ H
~	
Data e ora	
Imposta automaticamente l'orario	
Data 2 genraio 2024	
Ora 1513	
Fuso orario	
Imposta automaticamente il fuso orario	
Usa la posizione per impostare il fuso orario	
Fuso orario GMT+01:00 Gra standard dell'Europa centrale	
Formato dell'ora	
Usa impostazioni internazionali predefinite	
Usa il formato 24 ore 1300	

Informazioni sul PAN

- 1. Selezionare Impostazioni per visualizzare le funzioni previste
- 2. Cliccare su **Informazioni** per visualizzare tutte le informazioni di sistema e l'aggiornamento.

Problemi e Soluzioni

.1 Risoluzione dei problemi

Problema	Rimedio
Al primo avvio PAN è lento	Dopo aver effettuato l'aggiornamento del sistema operativo del PAN e delle applicazioni è necessario attendere qualche minuto e poi l'avvio sarà più veloce
Non è possibile connettersi in Wi-Fi	 Verificare che il router wireless funzioni normalmente
	 Assicurarsi che il PAN e il router siano nello stesso raggio di azione e che non ci siano muri o ostacoli tra loro
	 Assicurarsi che il nome utente e la password sono corretti
ll PAN si è surriscaldato	Quando ci sono attive molte applicazioni o la luminosità dello schermo è molto elevata oppure se il PAN è sotto carica è normale
Non è possibile ricevere o inviare E-mail	 Verificare di essere connessi ad Internet
	 Assicurarsi che le impostazioni E-Mail siano corrette
	 Verificare che l'ora e la data siano quelle locali
Il sistema operativo o le applicazioni sono bloccate	Quando si installano delle nuove applicazioni di terze parti è possibile che possano creare dei problemi. In questo caso provare a spegnere e riaccendere il PAN.
La pagina web non può essere aperta	 Assicurarsi che il PAN sia collegato ad Internet in Wi-Fi o 4G/3G
Il PAN qualche volta opera molto lentamente	È un fenomeno normale. Disattivare alcune applicazioni non necessarie nella gestione delle attività o disinstallare qualche applicazione di terze parti per liberare più risorse di sistema